


1.1. インストーラー実行

1.1.1. インストール


Kr3240a.exe を実行するとインストールが開始されます。

インストールで表示される画面は、次のようになります。




1. “はい” をクリック →

2. “次へ(N)>” をクリック




3. 注意事項：UAC 機能の件をご確認 →

4. フォルダを設定し、“次へ(N)>” をクリック



5. “次へ(N)>” をクリック → インストールが実行される。



6. “閉じる(C)” をクリック

1.1.2. インストール後のファイル配置

C:\Program Files\NOVA electronics\Kr3240a\

KR320.nov

KR320.exe

OffLamp.bmp

OnLamp.bmp

C:\Program Files\NOVA electronics\Kr3240a\PrgData\

Kr320pa1.mdb

KR320Prg.mdb

KR340Prg.mdb

C:\Windows\System32\

COMCT232.OCX	1998/06/24	00:00	164,144
--------------	------------	-------	---------

comctl32.ocx	2000/05/22	16:58	608,448
--------------	------------	-------	---------

DBGRID32.OCX	1998/06/24	00:00	525,352
--------------	------------	-------	---------

MSCOMM32.OCX	1998/06/24	00:00	103,744
--------------	------------	-------	---------


MSFLXGRD.OCX	2004/03/09	00:00	260,880
--------------	------------	-------	---------

TABCTL32.OCX	2004/03/09	00:00	224,016
--------------	------------	-------	---------

VB5DB.DLL	1998/06/18	00:00	89,360
-----------	------------	-------	--------

1.1.3. インストール後のスタートメニュー




インストール完了後に、スタートメニューに表示されます。






スタートメニューは、「Manufacturer」プロパティ値に設定した「NOVA electronics」フォルダ下に作成されます。




1.1.4. インストーラーでの再インストール




1.1.5. インストーラーでのアンインストール



1.1.6. コントロールパネルからのアンインストール



1.1.7. インストールのキャンセル



— 以 上 —